

## Anleitung zum An- und Ausziehen der Renegades

(Übersetzt aus dem Englischen – Quelle : [www.renegadehoofboots.com](http://www.renegadehoofboots.com))

---



1. Bevor Sie einem Pferd Hufschuhe anziehen, reinigen Sie bitte die Hufe gründlich und überprüfen Sie die Funktion der einzelnen Teile des jeweiligen Hufschuhs auf Ihre Funktionalität.

**Achtung** : in aller Regel passen die Renegades nicht auf Anhieb in dem Zustand, in dem Sie aus der Versandbox kommen und müssen eingestellt werden. Hierzu stellen wir Ihnen eine gesonderte Anpaßanleitung zur Verfügung.



2. Öffnen Sie als erstes den Zehenriemen und den Fesselriemen Ihres Renegade Hufschuhs.



3. Nun drücken Sie den Ballenhalter nach unten.



4. Nehmen Sie den Huf auf und ziehen Sie den Renegade Hufschuh über den Huf, indem Sie den Schuh zunächst über die Zehe schieben und dann über die Trachten. Dies muss ohne Kraftaufwand möglich sein, seitlich darf keine Spannung entstehen.

## Anleitung zum An- und Ausziehen der Renegades

(Übersetzt aus dem Englischen – Quelle : [www.renegadehoofboots.com](http://www.renegadehoofboots.com))

---



5. Vergewissern Sie sich, dass sich der Huf mittig im Hufschuh befindet. Prüfen Sie dies anhand der Markierung auf der Sohle und der Ballenmitte.



6. Schieben Sie nun den Hufschuh mit dem Handballen über den Huf.



7. Achten Sie darauf, dass der Ballenhalter ordentlich auf dem Ballen sitzt. Er sollte parallel zur Sohle positioniert sein.



8. Lassen Sie das Pferd nun den Huf mit dem Renegade Hufschuh vorsichtig absetzen.

## Anleitung zum An- und Ausziehen der Renegades

(Übersetzt aus dem Englischen – Quelle : [www.renegadehoofboots.com](http://www.renegadehoofboots.com))

---



9. Prüfen Sie die Position des Ballenhalters gründlich und achten Sie darauf, dass er den Ballen korrekt abdeckt.



10. Schließen Sie vorübergehend den vorderen Zehenriemen, damit er nicht auf dem Boden liegt. Nun schließen Sie den Fesselriemen und achten Sie unbedingt darauf, dass er **nicht zu eng** sitzt. 2 Finger sollten noch bequem zwischen Fesselriemen und Fessel passen.

Der Fesselriemen hat keine eigentliche Haltefunktion – die übernimmt der Ballenhalter. Der Fesselriemen verhindert lediglich, dass der Ballenhalter seine Position verlässt und nach unten rutscht ! Wird der Fesselriemen zu eng eingestellt, verliert der Ballenhalter seine Funktionalität und wird unbeweglich.



11. Hier sehen Sie einen korrekt geschlossenen Fesselriemen mit ausreichend Abstand.



12. Wenn die Einstellung des Fesselriemens stimmt, pressen Sie die Klettverschlüsse ordentlich zusammen und sichern Sie das Ende, indem Sie es unter den Gummiring als Sicherung schieben.



## Anleitung zum An- und Ausziehen der Renegades

(Übersetzt aus dem Englischen – Quelle : [www.renegadehoofboots.com](http://www.renegadehoofboots.com))

---



**13.** Der nächste Schritt ist das Einstellen des Zehenriemens.. Dabei können Sie mit der einen Hand am Ring des Metallkabels und mit der anderen Hand vorsichtig am Ende des Spannriemens ziehen.

Achten Sie darauf, dass der Ballenhalter weiterhin **mittig** positioniert ist.

**Achtung : spannen Sie den Riemen auf keinen Fall zu fest !**

Am Anfang eher locker einstellen und dann die richtige Position ausprobieren. Dies hängt vom Gang Ihres Pferdes und der Geschwindigkeit ab, in der Sie gemeinsam unterwegs sind. Jedes Pferd benötigt eine individuelle Einstellung dieses Riemens.



**14.** Wenn der Riemen richtig positioniert ist, sichern Sie das Ende, indem Sie es unter den Gummiring schieben.



**15.** Nachdem Sie die Einstellung des Zehenriemens erfolgreich beendet haben, prüfen Sie bitte nochmals den Fesselriemen und korrigieren Sie die Einstellung, falls erforderlich.

## Anleitung zum An- und Ausziehen der Renegades

(Übersetzt aus dem Englischen – Quelle : [www.renegadehoofboots.com](http://www.renegadehoofboots.com))

---



**16.** Achten Sie darauf, dass der Ballenhalter ordentlich auf dem Ballen sitzt. Ist der Ballenhalter zu niedrig eingestellt, kann Druck vom Ballen auf die obere Kante dazu führen, dass der Ballen herausrutscht.

Eine zu hohe Positionierung kann dazu führen, dass Zu viel Druck ausgeübt wird und Scheuerstellen in der Fesselbeuge entstehen.



**17.** Das Aufnehmen des Hufes erleichtert grundsätzlich die Beurteilung ob der Ballenhalter die richtige Position hat.

Sie haben es geschafft – der Renegade Hufschuh sitzt nun korrekt auf dem Huf Ihres Pferdes. Zur Anpassung des Kabels lesen Sie bitte unsere Anpaßanleitung.

Wie sie die Renegade Hufschuhe Ihrem Pferd wieder ausziehen, erfahren Sie in den nächsten Schritten.



**1.** Zum Ausziehen schieben Sie nun zunächst das Ende des Fesselriemens aus der Gummiringssicherung heraus.



**2.** Lösen Sie nun den Fesselriemen.

## Anleitung zum An- und Ausziehen der Renegades

(Übersetzt aus dem Englischen – Quelle : [www.renegadehoofboots.com](http://www.renegadehoofboots.com))

---



3. Nehmen Sie den Huf auf und schieben Sie den Ballenhalter nach unten vom Ballen herunter.



4. Verwenden Sie Ihren Daumen um den Renegade Hufschuh nach unten von den Trachten weg zu schieben, falls erforderlich.



5. Nun können Sie den Hufschuh komplett vom Huf herunter ziehen und Sie haben es geschafft !

War doch sehr leicht – oder ?



Bitte reinigen Sie die Renegade Hufschuhe nach jedem Gebrauch mit Wasser, speziell, wenn Sie in matschigem Terrain unterwegs waren. Getrockneter Matsch/Erde verkürzt die Lebensdauer beider Riemen. Darüber hinaus sind die Riemen Verschleisssteile, die gelegentlich ersetzt werden müssen.

Nach der Reinigung befestigen Sie wieder den Fesselriemen und bewahren Sie Ihre Renegades an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.