

Anleitung zum Anpassen des Renegade Kabels



1. Wenn das Ende des Zehenriemens weniger als 1,3 cm bzw. mehr als 2 cm am Gummiring übersteht, ist kein optimaler Halt mehr gewährleistet und es empfiehlt sich die Kabeleinstellung zu verändern. Öffnen Sie zunächst den Zehenriemen. Danach drücken sie die Kabelklemme unter Verwendung eines kleinen Schraubenziehers nach vorne.



2. Wenn die Kabelklemme ausreichend nach vorn gedrückt wurde, sind die beiden Öffnungen der Madenschrauben oben zu sehen, wie auf der Abb. links dargestellt. Gehen Sie bitte vorsichtig mit dem Schraubenzieher um.



3. Öffnen Sie nun vorsichtig die beiden Madenschrauben mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel so weit, dass sich das Kabel bewegen lässt, die Schrauben sich aber noch in der Kabelklemme befinden.



4. Wie auf dieser Abbildung links sollte es aussehen, wenn die beiden Schrauben gelöst sind

Anleitung zum Anpassen des Renegade Kabels



5. Schieben Sie nun den Ballenhalter etwas nach vorn. Das Kabel biegt sich aus der Kabelführung und Sie können es z.B. mit einer feinen Flachzange greifen.



6. Sie sehen auf dem Kabel eine rote Markierung, ebenso sind in den Hufschuh Einbuchtungen zur Orientierung gestanzt. Diese beiden Markierungen sind Ihre Anhaltspunkte zur Einstellung des Kabels.



7. Wenn Sie das Kabel mit einer Zange verschieben, gehen Sie bitte vorsichtig vor. Das Kabel kann sonst leicht beschädigt werden.



8. Eine andere Möglichkeit ist das Verschieben des Kabels mit dem Daumen. In den meisten Fällen reicht das Verschieben des Kabels um 1-2 Markierungen.

Anleitung zum Anpassen des Renegade Kabels



9. Auf dieser Abbildung sehen Sie die Kabelführung. Das überstehende Ende verschwindet jeweils im Hufschuh auf der anderen Seite der Kabelklemme.



10. Wenn Sie das Kabel eingestellt haben, drehen Sie anschliessend die Madenschrauben abwechselnd mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel **vorsichtig** zu. Dabei leicht zudrehen und den Imbusschlüssel hin und her bewegen. Die Schrauben sollen nicht extrem angezogen werden, da sonst die Schraubenköpfe und das Kabel beschädigt werden können.



11. Nun müssen Sie nur noch die Kabelklemme mit dem Daumen wieder in die Ausbuchtung im Schuh zurück drücken. Ziehen Sie Ihrem Pferd jetzt den Renegade wieder an und prüfen Sie die neue Position des Zehenriemens.